



الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قطاع الصيانة والدعم الفني



العربات الروسي الدرجة الثالثة التهوية

إعداد

م / ماهر خطاب
مدير عام ورش أبي غاطس



الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الصيانة والدعم
الفني

تم توريد عدد 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية روسي وتبدأ أرقامها من 1001 حتي 1500



شكل العربة التهوية
من الخارج

طاقة العربيه
تغذية العربيه 75 فولت تيار مستمر ويتم التحكم في طاقة العربيه عن طريق مفتاح وذلك حسب عدد العربات وحسب قدرة المصدر المتاحة , حيث يوجد نظام ذكي داخل العربيه يقوم بتقسيم القدرة علي العربات وكذلك تقسيم القدرة علي الدوائر الكهربيه داخل كل عربيه علي حده وذلك لضمان تشغيل العربيه بكفاءة عند مستويات القدرة المختلفه (حسب الإتاحية) .
دون الإخلال بالتصميم الكهربى ووسائل الأمان .
ملحوظة : جهد تشغيل العربيه من 53 فولت مستمر حتى 75 فولت مستمر .



- 1 variant- 10kW/16 coaches;
- 2 variant- 10kW/12 coaches;
- 3 variant- 15kW/16 coaches;
- 4 variant- 15kW/12 coaches;

مفتاح التحكم في الطاقة حسب قدرة المصدر مع بيان الطاقة
المستهلكة بناء علي عدد العربات المتصلة علي نفس المصدر

تغذية العربة

- بالتيار يتم تغذية العربة بمصدر كهرباء 75 * فولت تيار مستمر
يتم ذلك عن طريق كابلات نحاسية 95 مم أسفل العربة ويوجد كابلات بداية *
العربة وكابلات نهاية العربة لربط العربات كهربيا ببعضها البعض
* وكل نهاية بها كابل Male وكابل Female لسهولة وإحكام الربط ولتجنب
الفصل أثناء المسير



Female
cable



Male cable



الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الصيانة والدعم
الفني

تأمين كابلات
العربة

يوجد CAP لتعليق الكابل عند فصل العربات كهربياً عن بعضها البعض وذلك لتجنب حدوث كسر أو تلف في رأس الكابل عند تحريك العربة بهدف الصيانة





الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الصيانة والدعم
الفني

تأمين كابلات
العربة


**يوجد سلسلة لتعليق الكابل
بجسم العربة كنوع من الأمان
لتجنب سقوط رأس الكابل
علي الأرض**





الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطاع الصيانة والدعم الفني

تجميع الكابلات وربطها داخل وخارج العرب





الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قطاع الصيانة والدعم
الفني

مصادر تغذية العربات

1- بالكهرباء

يتم تغذية العربات بالكهرباء أثناء سفرها عن طريق الجرار حيث يوجد مولد كهرباء داخل الجرار يقوم بتوليد كهرباء 75 فولت تيار مستمر ويتم التأكد من خرج الجرار عن طريق لمبة البيان والتي تضيئ باللون الأحمر مما يعني ان المولد داخل الجرار يعمل بشكل سليم ووجود كهرباء 75 فولت خارجة من الجرار .





الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قطاع الصيانة والدعم
الفني

مصادر تغذية العربات

2. بالتم تغذية العربات بالكهرباء أثناء فحصها داخل الورشة عن طريق التغذية الكهربائية الموزعة علي السكك داخل سقيفة الاستعداد بالورشة (والتي يتم توليدها عن طريق لوحات الكترونية داخل محطة كهرباء الورشة (الذبذبة) وتوجد لمبة بيان اعلي السقيفة تشير الي انه يوجد كهرباء 75 على السكك يمكن استخدامها





الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قطاع الصيانة والدعم

الفني



فيديو يوضح ربط وفصل
العربات كهربيا



الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قطاع الصيانة والدعم

الفني

: لوحة تحكم العربنة




مفتاح اللوحة




اللوحة من الداخل والخارج

: قياس الفولت والأمبير

عداد الفولت والأمبير



: مفاتيح الفصل والتشغيل




مفاتيح فصل وتشغيل الحربة *

- لمبة بيان الفصل (تضيئ عند فصل النظام - الكونتاكور لا يعمل) ***
- لمبة بيان التشغيل (تضيئ عند تشغيل الحربة - الكونتاكور يعمل) ***
- لمبة بيان الحماية (تضيئ عند فصل قاطع داخل الحربة) ***
- لمبة بيان جهاز منع الرحف (تضيئ عند وجود خلل في نظام منع الرحف) ***

: لمبات الإشارة (المناير)



(المناير) يوجد مفتاحان كل مفتاح يضيئ لمبتان في نهاية او بداية العربة , ويتم انارة المناير الخلفية العربة الأخيرة فقط وذلك ضمن لائحة سلامة التشغيل (بهدف معرفة تركيب القطار من قبل أبراج المراقبة وان تلك هي المهمة المنايرة القطار)



: التحكم في طاقة العربة





الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطاع الصيانة والدعم الفني


: التحكم في شدة الإضاءة

يوجد ثلاث مستويات للإضاءة تتناسب عكسيا
مع سرعة المراوح فكلما زادت شدة الإضاءة
قلت سرعة المراوح .



نظام ملئ خزان المياه :


يوجد داخل العرببة لمبات إشارة لبيان مستوي ملئ خزانات المياه حيث يوجد بالعربة عدد 2 خزان ويوجد 4 مستويات لملئ الخزان ، كما يوجد لمبة بيان خارجية تبين تدفق المياه للخزان من عدمه اثناء عمله الملئ ، ويوجد موتور 220 فولت لزيادة شدة تدفق المياه داخل المواسير والحنفيات بالعربة .
ملحوظة : يتم استخدام جهاز تحويل كهربى ليتم تحويل كهرباء 75 فولت مستمر الى 220 فولت متردد





الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الصيانة والدعم
الفني

: نظام ملئ خزان المياه



**فيديو يوضح عملية الملئ ومكان وجود موتور المياه
ومفتاح الفصل والتشغيل**



الهيئة القومية لسكك حديد مصر


قطاع الصيانة والدعم
الفني

نظام قياس درجة حرارة

: بلي العجل

يكون النظام من :

*جهاز عرض درجات الحرارة وبه لمبات بيان تبين حالة النظام والحساسات وتعطي انذار في حالة وجود قطع إشارة او شورت كهربى بأحد مكونات النظام او في حالة وجود درجة حرارة عالية لإحدى العجلات .





الهيئة القومية لسكك حديد مصر


قطاع الصيانة والدعم
الفني

نظام قياس درجة حرارة


: بلي العجل

يكون النظام من :

*جهاز عرض درجات الحرارة وبه لمبات بيان تبين حالة النظام والحساسات وتعطي انذار في حالة وجود قطع إشارة او شورت كهربى بأحد مكونات النظام او في حالة وجود درجة حرارة عالية لإحدى العجلات .



وجود تجاوز حرارة بلية عجلة رقم 1 يسار مع اضاءة
باللون الأحمر وصافرة إنذار



النظام يعمل
بدون مشاكل



الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قطاع الصيانة والدعم
الفني


نظام قياس درجة حرارة

: بلي العجل

Journalbox


يتكون النظام من :

* عدد 8 حساسات حرارة (3 طرف) يتم تثبيت كل حساس علي بلية (كل بوجي
4 حساسات)



نظام قياس درجة حرارة
: بلي العجل
Journalbox

يتكون النظام من :
* عدد 2 حساس (2 طرف)
حرارة هواء محيط (كل بوجي
حساس مع مراعاة وجود كل
حساس علي بوجي مختلف
وفي جهة مختلفة من الحساس
الاخر وذلك لقياس درجة حرارة
الهواء المحيط علي جانبي
العربة) ويتم تثبيت تلك
الحساسات علي علبه جميع
اطراف الحساس .



نظام قياس درجة حرارة : بلي العجل Journalbox

يتكون النظام من :

* عدد 2 فيشة (كل بوجي
فيشة ووظيفتها هي تجميع
اطراف الحساسات من كل
بوجي وتمريرها بالعربة
وتوصيلها بجهاز قياس وعرض
درجات الحرارة بلوحة الكنترول

ملحوظة (أيضا وظيفتها تجميع
حساسات السرعة وبلوف
الهواء الكهربائية العربة
منع الزحف لتوصيل
الزحف داخل لوحة





الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الصيانة والدعم
الفني


نظام قياس درجة حرارة
: بلي العجل
Journalbox



علبة تجميع اطراف
الحساسات

نظام قياس درجة حرارة جهاز تعريف الحساسات :

ويستخدم في تعريف الحساسات حيث انه يوجد بالحساس شريحة الكترونية وعند التعريف يتم إعطاء الحساس رقم يشير الي مكانه في العربة ورقم العجلة وذلك للمساعدة في اظهار مكان العطل علي شاشة الحرارة حيث تضيئ اللمبة المقابلة باللون الأحمر وذلك في حالة حدوث مشكلة بالحساس او تجاوز درجة حرارة البلية الحد المسموح




: نظام منع الزحف

Antiskid

هو نظام للتحكم في فرامل العربات كهربياً ويتكون من جهاز داخل لوحة التحكم وعدد 4 حساسات سرعة علي كل أكس حساس (كل بوجي 2 حساس) وعلي كل أكس بلف كهربى متصل بنظام الهواء وكباسات للتحكم في ضغط الهواء علي الفرامل .


وظيفته حماية عجلات العربة من حدوث عوارض مثل البطح والتلسيع والتقوير عن طريق مقارنة إشارات السرعة الواردة من حساسات السرعة المثبتة علي كل أكس ومن ثم إعطاء إشارة بالفتح او الغلق متناسبة وتغادي حدوث أي






الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الصيانة والدعم
الفني

: نظام منع الزحف
Antiskid




الصمام
الكهربي



حساس
السرعة

: نظام منع الزحف
Antiskid



جهاز منع الزحف داخل لوحة
الكهرباء

: نظام منع الزحف **Antiskid**



Value of some message codes	
9 9 9 9	device has no active events
9 5	intermittent defects
8 8 8 8	display testing is performing

Button function	
S1	polling of failures
S2	testing of wheel slide protection system тест противозноной системы
S3	cancellation of (repaired) failures
S1+S2	software version

The checking of WSP device should be carried

في حالة ان الجهاز يعمل بشكل صحيح يعطي قراءة 9999 وفي حالة وجود مشكلة يعطي اكواد مثل 7201 او 7301 اما كود 8888 فهو لاختبار النظام والصمامات
S1 - S2 - S3 - S4


وهي مفاتيح للتحكم في الجهاز لاجراء اختبار او لمعرفة المسافة المقطوعة بواسطة العربة او لمعرفة اصدار نظام التشغيل (السوفت وير)

القاطع الرئيسي و كونتاكتور : التشغيل



القاطع الرئيسي للتحكم في فصل وتشغيل العربه
الكونتاكتور للتحكم في تشغيل الأنظمة داخل العربه

: القواطع الكهربائية



قواطع للتحكم في فصل وتشغيل الأنظمة الكهربائية داخل العربات وللحماية من
حدوث شورت في الدائرة الكهربائية



الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الصيانة والدعم
الفني


! موحّدات



Diodes

موحّدات لتوحيد اتجاه التيار والحفاظ علي القطبية في حالة عكس اطراف التغذية وذلك لضمان تشغيل القطع الالكترونية بشكل سليم دون حدوث أي . خلل جراء عكس القطبية

: نظام إطفاء الحريق



نظام إطفاء حريق داخل لوحة تحكم الكهرباء حيث يقوم بالعمل تلقائيا عند استشعار حدوث ارتفاع في درجة الحرارة داخل اللوحة (كمؤشر لوجود حريق)




الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قطاع الصيانة والدعم
الفني

نظام التهوية الديناميكية داخل العربة

* تتكون العربة من وحدتي تهوية ديناميكية عند نهايتي العربة من الأعلى كل نهاية مزودة بمروحتي هواء لدفع الهواء داخل ممرات تقوم بدورها بتوزيع الهواء داخل العربة علي كراسي الركاب





الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطاع الصيانة والدعم الفني

نظام التهوية الديناميكية

*** داخل العربة:** الهواء من فتحات التهوية في سقف العربة , ويوجد فتحات خارجية بها شرائح لغلاق وفتح منفذ الهواء أعلي كل كرسي وتسمح أيضا للراكب بأن يتحكم في مسار الهواء وشدة او اغلاق منفذ الهواء نهائياً دون التأثير علي الركاب الآخرين .





الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قطاع الصيانة والدعم
الفني

نظام التهوية الديناميكية

داخل العربات

* يتم التحكم في تشغيل المراوح عن طريق لوحة التحكم الرئيسية بالعربة ويمكن تشغيل كل وحدة علي حده



نظام التهوية الديناميكية
داخل العربة

* يوجد صمامات علي الوحدات يتم فتحها اوتوماتيكياً عند تشغيل نظام التهوية وذلك للحفاظ علي العربة من دخول الأتربة وتغلق عند إيقاف النظام





الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الصيانة والدعم
الفني

نظام التهوية الديناميكية
داخل العربة

* يتم تنقية الهواء الداخل لصالون العربة من الأتربة عن طريق فلاتر يتم تغييرها بشكل دوري حفاظاً علي نقاء الهواء الداخل للعربة , ويتم خروج الهواء الغير نقي عن طريق فتحات تهوية بجانب العربة .



نظام التهوية الديناميكية داخل العربات

تقل سرعة المراوح متناسب عكسيا مع مستوي إنارة العربة فكلما زاد مستوي الإضاءة تقل سرعة المراوح وبالتالي تقل شدة الهواء المندفع , وذلك لضمان تشغيل الانارة ونظام التهوية في أن واحد دون تجاوز القدرة الكهربائية المحددة للعربة للحفاظ علي تناسب الأحمال , ويتم التحكم في ذلك عن طريق قطع ولوحات



Lighting switch

Switch position	Lighting intensity	Air flow intensity
0	OFF	1
1	1/3	2/3
2	1/2	1/2
3	1	1/3



الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الصيانة والدعم
الفني

نظام التهوية الديناميكية
داخل العربنة



Direction of air flows from the ventilation units.

فيديو يوضح تغيير فلاتر وحدات التهوية



الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قطاع الصيانة والدعم

الفني



فيديو يوضح تشغيل العربات



الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قطاع الصيانة والدعم
الغني

Thank You